

ドリームシャイン DreamShine

ドリームシャインの施工(スプレー塗装の場合)

①素地調整

塗布する面のヘコミ・キズなど仕上げパテを用いて調整し、耐水研磨紙#400程度で磨きます。油分やゴミを取り除きます。脱脂の場合はワックスリムーバーを使い清浄なウエスで拭き取って乾燥させて下さい。

②プラサフ

素地の調整後、素材にあった下地塗料を塗布します。素材がステン・アルミなどは密着プライマーなどで予め塗布してください。

プラサフ表面を耐水研磨紙#600～#800程度で調整します。

③ベースカラー

DreamShineの色を最大に引き出すのに大事な工程です。

下塗りをブラック系・ダーク系がDreamShineの色を引き出しやすく塗ムラを抑えることができます。

薄く均一に捨て吹きし、ハジキの有無を確認し数回に分けスケのない様に塗装します。1度の厚塗りを避け、十分な塗装間隔を取りながら2～3回塗布します。

使用できるベース塗料は車両用の1液変性アクリルラッカーまたは2液ウレタン塗料をおすすめ致します。

④セッティング

15～30分程度/20℃

⑤ドリームシャイン各種

ベースカラーのセッティング後、DreamShineを準備します。希釈割合はDreamShine原液に対し2～3倍希釈し、希釈した塗料をよく攪拌して塗料の混ぜムラがないか確認してください。

タレなど気になる場合はラッカークリヤーKを混合し調整してください。

希釈液は、良質のラッカーシンナーがご利用可能です。

ベースカラー同様に薄く均一に捨て吹きし、1度の厚塗りを避け、5分艶程度を目安に吹き付け、毎回指触乾燥程度の塗装間隔を取りながら2～3回塗布し色決めを行ってください。

⑥セッティング

15～30分程度/20℃

⑦クリヤー塗装(捨て吹き～仕上げ塗り)

全体に少し艶の出る程度捨て吹きします。その後、塗り肌を見ながら数回に分けて仕上げます。

推奨クリヤーは車両用の2液クリヤーなどをお勧めします。



ベースカラー塗装



ドリームシャイン塗装



クリヤー塗装

 有限会社 シマモト

〒834-0031 福岡県八女市本町2番地265

TEL0943-22-5135 FAX0943-22-5136